



### **KR126**

#### **Spezifischer Topcase Träger für MONOLOCK® Koffer**

Verkleidung muss angebohrt werden / Benutzen Sie die im Koffer mitgelieferte MONOLOCK® Platte